

SKÖTSELRÅD FÖR SJÖSTEN

Utgivna av Golvbranschen, GBR.

ALLMÄNNA RÅD

Sjösten är ett naturmaterial som ej har någon skyddande yta och är därför känslig för fläckar t.ex. fett, vin etc. Fläckarna kan tränga ned i plattan och bli bestående.

Därför måste sjösten alltid behandlas med impregnering och/eller vax efter det att den är monterad och fogad. På så sätt får även cementbruksfogen en skyddande yta. Detta bör upprepas 2-3 ggr/år, för att sjöstenen skall hålla sig fräsch. (*Om behandling av sjösten, fråga Din återförsäljare*). För att motverka uppkomst av mögel krävs god ventilation och goda städrutiner.

OBS! Vid installation av golvvärme får värmen ej slås på förrän efter 28 dygn och skall då höjas med 5° C/dygn till avsedd temperatur.

(*Beroende på val av golvvärmesystem, kan hårdningstiden variera något, varför man i första hand bör följa återförsäljarens anvisningar*).

STÄDNING

Gör det till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Låt inte vatten bli stående i polar eftersom kalkhaltigt vatten kan orsaka fläckar. Framför allt om golvvärme finns, vilket gör att vattnet dunstar mycket fortare.

Golvet kan städas med ett neutralt (pH 7) eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9). Även golvsåpa går bra att använda, vilket gör att golvet får en kontinuerlig behandling. Starkt nedsmutsade plattor rengöres med ett surt rengöringsmedel (pH1-2). När en sådan rengöring har gjorts, måste en ny behandling av impregnering eller vax göras (*fråga Din återförsäljare*).

Det är viktigt att behandla en fläck så fort som möjligt, p g a att fläcken kan tränga in i sjöstenen och bli bestående. (*Se fläcknyckel*)

SILIKONFOGAR (MJUKFOGAR): Mjukfogarna bör rengöras med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (all-rengöringsmedel, pH 9).

OBS! Starkare rengöringsmedel kan försämra de antimögelegenskaper som mjukfogen har.

OBS! Viktigt.

När starka rengöringsmedel används såsom: surt rengöringsmedel, klinkerrent, aceton eller lacknafta etc. bör man upprepa behandling med impregnering och/eller vax för att få tillbaka en skyddande yta. När det gäller behandlingar av sjösten, fråga Din återförsäljare för bästa råd.

FLÄCKBORTTAGNING

Tag bort fläcken genast!

Vilket rengöringsmedel som skall användas, beror på fläckens egenskaper.

Se fläcknyckel, för att hitta rätt rengöringsmedel.

Det är speciellt viktigt vid vissa icke vattenlösliga fläckar att rätt rengöringsmedel används. Sådana fläckar kan annars tränga in i cementbruksfogen/sjöstenen och bli bestående. Skölj alltid med rent vatten och eftertorka. Grov stålull eller skurnylon samt kraftskurpulver kan göra att sjöstenen kommer att skifta i nyans, speciellt om sjöstenen tidigare är behandlad med vax.

Har en fläck väl trängt ned i plattan och bitit sig fast i plattan och rengöringsmedel ej hjälper för att avlägsna fläcken, är tyvärr enda rådet att byta ut plattan.

FLÄCKNYCKEL

Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementeter, kräkningar och urin	Ljummet vatten med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9)
Tvålrester och hudavlagringar	Ljummet vatten med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9).
Kalkutfällning/Kalkbeläggning.	Ljummet vatten med surt rengöringsmedel (pH 1-2). Vid kraftig kalkbeläggning - använd syra - typ Klinkerrent
Stearin och tuggummi	Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt. Använd därefter aceton eller lacknafta.
Blod	Kallt vatten
Mögel	Fog bytes. (<i>Se allmänna råd avseende bl.a ventilation.</i>)

OBS! DU KAN UNDVIKA VATTENSKADOR GENOM ATT

- minst en gång per halvår rensa golvbrunnen och kontrollera att klämringen sitter fast.
- undvika håltagningar i själva våtzone för tvålkoppar och dyligt. Om håltagning måste utföras skall infästningen tätas med tätningsmedel som rekommenderas av tätskiktleverantören.
(*Se tillverkarens anvisningen*)

Fäst den här skötselansvisningen på insidan av stadsåskåpet.

